ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 中ホール 音響設備資料

常設ミキサー			
メインミキサー	DiGiCo	SD-RACK (48IN 480UT · AES/EBU 8IN 80UT) SD-RACK (56IN 400UT · AES/EBU 80UT)	1(音響室) 1(音響室) 2(下手袖・上手袖)
連絡系ミキサー		SD11i	1(音響室)
常設スピーカー			
サイドスピーカー	L-ACOUSTICS	ARCS FOCUS SB18m	L,R /各2 L,R /各1
プロセニアムスピーカー		SB18m ARCS FOCUS ARCS WIDE	L,R /各1 L,R /各3 L,R /各2
インフィルスピーカー		X15HiQ	L,R /各1
固定はね返りスピーカー		X15HiQ	L,R /各1(ポータルタワー内)
ウォールスピーカー		X12	8 (1階席×4,2階席×4)
ステージフロントスピーカー	JBL	Control42C	4
常設アンプ			
常設スピーカー用アンプ スピーカーコンセント用アンプ	L-ACOUSTICS	LA4X LA4X	8 4 (ウォースピーカー共用)
吊りマイク装置			
3 点吊りマイク装置 ステレオバー	YSS DPA	3PMHL-30 UA0837	1
影アナウンス用マイク			
影アナウンス用マイク		SM58+MS10+FUB-1	1(下手袖)
エアーモニター装置			
エアーモニター用マイク	AKG	C391-B	2
ワイヤレス受信機			
ワイヤレス受信機	SHURE	UR4D+_J5HK UR4D+_L3HK UR4D+_M6 ULXD4Q-AB	4 4 4 2

持込機器用音響電源

上手袖30A8口 (C型コンセント)下手袖30A8口 (C型コンセント)

1階客席後方 本鳥屋内 30A 1口 (C型コンセント)

移動用 音響機材

以下の機材は館内の全ホールで共用しています。他ホールでの利用状況やメンテナンス等により、ご利用出来ない場合がございます。ご使用の際は、必ず事前に舞台課音響担当までお問い合わせください。

デジタルミキサー	YAMAHA	CL 5	1
		QL 1	2
I/Oラック(CL/QL用)		Rio 1608-D	1
'/ V / / / (VL/ &L/II)		Rio 1608-D2	2
		Rio 3224-D2	2
ネットワークスイッチ		SWP1-8	8
アナログミキサー		MGP16X	1
移動型スピーカー(大ホール専用)	L-ACOUSTICS	KARA (Bi-AMP) / SB18 (専用台車スタック)	片側 7/2
移動型スピーカー		ARCSII (Bi-AMP)	8
		KS28	4
		SYVA	2
		SYVA LOW	2
		X15 HiQ (Bi-AMP)	18
		SB18	2
	EV	SX300 (NL4仕様)	10
 パワード スピーカー	YAMAHA	MSP3	3
7,7 1 7,2 7,	GENELEC	1029A	6
 移動型パワーアンプ	L-ACOUSTICS	LA4X × 3 (移動型KARA用)	2セット
19到生バノー・ノンノ	L A00001100	LA4X × 2 (NL4仕様)	4セット
		LA12X × 3 (移動型ARCS用) LA12X	2セット
CDプレーヤー/MDレコーダー	TASCAM	MD-CD1BMK III	1
	I AOCAIVI	CD-500B	4
CDプレーヤー			4
CF/SD/USBメモリ/CDレコーダー		SS-CDR200	4
COMP/LIMITER	dbx	1046	2
ワイヤレス (ハンド型)	SHURE	UR2-J5HK (WS帯/大・中ホール用)	8
		UR2-L3HK (WS帯)	8
		UR2-M6 (WS帯)	8
		MW2 (B帯/大ホール用)	6
		ULXD2 (B帯/中・小ホール用)	8
		UAMS (ミュートスイッチ)	26
		SM58マイクヘッド	26
		Bata58マイクヘッド	14
		KSM9マイクヘッド	6
ワイヤレス (ボディパック型)	SHURE	UR1M-J5HK (WS帯/大・中ホール用)	8
		UR1M-L3HK (WS帯)	8
		UR1M-M6 (WS帯)	8
		MW1 (B帯/大ホール用)	6
		ULXD1-JB (B帯/中・小ホール用)	8
		WA360 (ミュートスイッチ)	24
		WA581B (UR1M用 ポーチ)	14
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58LC	15
		SM-58s	6
		SM-57LC	24
		SM-57用 ウインドスクリーン	24
		BATA58	10
コンデンサーマイク	SONY	C-38B	10
	AKG	C-414B	4
		C-451E	4
		C-480B	8
		CK61-ULS	4
		CK62-ULS	4
		CK69-ULS	4
		V R61	8
		A 61	8
	DPA	4006A (無指向)	4
	5.71	4011A(単一指向)	2
	SCHOEPS	CMC5-U	12
	JOHIOLI J	MK-5	8
		MK-6	1
			0
		GVC	8

グーズタイプ	audio-techhnica	AT857DL/UL	4
	addio teeriiiiled	AT808G	3
		AT8655 (台座)	8
	Countryman	M4HP5VS18EB	2
バウンダリー	audio-techhnica	AT-871R	/ A
バウンダリー	AMCRON	PCC-160	6
	DPA		11
ラベリアマイクロフォン	DPA		
		SC4061 (無指向/低感度)	12
	DDA	4080-BM(単一指向)	4
ヘッドセット	DPA	4066-F (無指向)	8
**************************************	DDA	4088-F (単一指向)	
楽器用マイクロホン	DPA	V04099Hi (超単一指向/高感度)	3
		V04099Low (超単一指向/低感度)	4
		GC4099 (ギター クリップ)	3
		CC4099 (チェロ クリップ)	3
		VC4099 (ヴァイオリン クリップ)	3
		PC4099 (ピアノ クリップ)	6
		STC4099(サックス クリップ)	2
		UC4099 (木管 クリップ)	3
		DC4099 (ドラム クリップ)	6
		AC4099 (アコーディオン クリップ)	2
		SM4099 (マイクスタンド クリップ)	6
		CM4099 (マイクスタンド クリップ)	4
		GE4099 (延長用グースネック)	8
ダイレクトボックス	Countryman	TYPE85	4
	BSS Audio	AR133	5
ブーム 型マイクスタンド	K&M	ST-210	19
		ST-210/2B	20
ショートブーム マイクスタンド		ST-259/2B	24
円形ベース ブーム マイクスタンド		26020	4
円形ベース ショートブーム マイクスタンド		25960B	4
小スタ 430~875mm(3段)	高砂	MF-34T	7
中スタ 800~1416mm (2段)		MF-18TM	11
大スタ 1100~2016mm(2段)		MF-22TM	21
特大スタ 1610~3000mm (2段)		MF-30T	4
中フレ 900~1400mm (2段)		MF-213	6
大フレ 1300~2200mm (2段)		MF-221	6
卓上スタンド		MS-15	5
	AIWA	MS-19	5
	SONY	A-12	3
	TOMOCA/K&M	DS-20KB+グースネック	8
	FOSTEX	SF20B	8
		SF20C	9
 マイク置台			6
スピーカー スタンド	EV	200T	16
	K&M	21300 (ハンドクランク付)	8
	ULTIMATE	TS-110BL (SYVA用 空気圧機構付)	2
	L-ACOUSTICS	SYVA POLE	2
	$H = \Delta U \cap H \cap S \cap U \cap S$		1 /

〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3 ホクト文化ホール 舞台事務室 TEL 026-226-0555