

客席 - 984席(1階席564 / 2階席 420)
 舞台 - 間口16m 高さ8.5m 奥行18.6m
 設備容量 - 500kVA(中・小ホール)
 調光卓(マリオネットZ)

最大コントロールチャンネル数 4,096ch
 外部入力チャンネル数 1024ch
 イベント管理機能 100イベント / 記憶CUE数 10,000CUE / QList数 1,000List
 エフェクト 100ch×1,000/パターン
 パート分割数 20パート(マルチ機能付)
 サブマスターフェーダ(モーターフェーダ) 40本(100ページ)
 プリセットフェーダ 100本×3段
 外部記憶装置 USBメモリ・SDカード/JASCI
 持込卓へのパッチアウト可

〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3
 代表TEL: 026-226-0008
 舞台課TEL: 026-226-0555
 FAX: 026-226-1574
 mail:kenbun@naganobunka.or.jp

特電

上手前特電(カムロック付)	3φ4W 100V	200A	60kW
3cir(60A)/C型60.3口. 3cir(60A)/C型30.6口 コンセント付)			
上手前動力電源(カムロック付)	3φ3W 200V	200A	60kW

PS~5Bri 最大負荷荷重

PS(プロサス)	300kg
1Bri~4Bo.5Bri	500kg(下吊ハトンは300kg)
美術ハトン	250kg(ハトン径48φ)

名称	回路数(容量)/形状	備考
UH	ハロゲン4色・LED5色 12cir(30A)/T型. 3cir(20A)/C20(直)	ハロゲン500W×60灯(71.72.63.22). LED5色(ETC.ColorSourceCYC)133W.15灯.7ch
LH	ハロゲン4色・LED5色 8cir(60A)/C60. 2cir(15A)/平行(直)	ハロゲン300W×64灯(72.59.22.40).仮設 LED5色(ETC.ColorSourceCYC)133W.15灯.7ch
5Bri	5Sus 30cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
(下吊ハトン10間)	5Bo LED4色 3cir(20A)/C20直	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下4灯・中5灯・上4灯)
4Bo	下吊ハトン 22cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
(下吊ハトン12間)	4Bo LED4色 3cir(20A)/C20直	LED125W.11灯(R.G.B.W)(下3灯・中5灯・上3灯)
3Bri	3Sus 30cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
(下吊ハトン10間)	3Bo LED4色 3cir(20A)/C20直	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下4灯・中5灯・上4灯)
2Bri	2Sus 30cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
(下吊ハトン10間)	2Bo LED4色 3cir(20A)/C20直	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下4灯・中5灯・上4灯)
1Bri	1Sus 30cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×4
(上吊ハトン6間)	1Bo LED4色 3cir(20A)/C20直	LED125W.9灯(R.G.B.W)(下2灯・中5灯・上2灯)
PS(プロサス)	16cir(30A)/C20.2口	内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2. 1kWフレネル×12. 1kW凸×3
移動タワー	4cir(30A)/C20.2口	(5m4段吊2基) 器材は無し 4cir30Cケーブル付
GAL.下/上	3cir(30A)/C30	内1cir直/調切替可. 1kW凸×2
PT.下/上	8cir(30A)/C20.2口	1kW凸×8 575W S/F26° ×8 各2台4色
バルコニー	6cir(30A)/C20.3口	内2cir直/調切替可. 1kWフレネル×2(ドンテラ)
CL	1CL 20cir(30A)/C30.2口	内2cir直/調切替可. 1.5kW凸×32. LEDムービング×2. 650WPTS×2
	2cir(60A)/C60直	LED160W凸×10. DMX-OUT/3
	2CL 10cir(40A)/C30.2口	内2cir直/調切替可. 1.5kW凸×20(10インチ). 750W S/F ZOOM(15-30°)×6
	2cir(60A)/C60直	移動型調光器2kW3cir×2台. DMX-OUT/1. 2kWクセノンピン×2(SUPERSOL2009SR/e)
センターピンルーム		2kWクセノンピン×2(SUPERSOL2009SR/e)
FR.上/下	3FR 8cir(30A)/C20.2口. 2cir(30A)/C30	内2cir直/調切替可. DMX-OUT/1. 1kW凸×12(4台3色). 575W S/F26° ×1
	2FR 12cir(30A)/C20.2口. 2cir(30A)/C30	内2cir直/調切替可. DMX-OUT/1. 1kW凸×16(4台4色). 575W S/F26° ×2. 1kW PAR-N×2
フロア コンセント	奥 2cir/C型30A. 8cir/C型60A(LH)	すべて直/調切替可. DMX-OUT/下上各2
	下手 17cir(30A)/C30. 4cir(60A)/C30.5口	内15cir直/調切替可
	上手 17cir(30A)/C30. 4cir(60A)/C30.5口	内15cir直/調切替可
	舞台中.盆 4cir(30A)/C30	すべて直/調切替可
	前.下手 6cir(30A)/C30	前FC×2cir. FOOT×4cir※オケビットFCと同回路/内2cir直/調切替可. DMX-IN・OUT/各2. LAN/1
	前.上手 6cir(30A)/C30	前FC×2cir. FOOT×4cir(仮設フット×8本(上出し)24灯×4色). DMX-IN・OUT/各2. LAN/1
	WC.下手 6cir(30A)/C30. 1cir(15A)/平行直	内2cir直/調切替可. 1cir(15A)/平行直
	WC.上手 6cir(30A)/C30. 2cir(30A)/C30直	内2cir直/調切替可. 2cir(30A)/C30直/平行直
花道.下/上 2cir(30A)/C30(フットのみC20)	花道フット(F型60W24灯×2色). 花道、鳥屋と同回路. 2cir直/調切替可	
オーケストラピットFC	4cir(30A)/C30	※下FOOT1~4と同回路/内2cir直/調切替可
本鳥屋	2cir(30A)/C30	直/調切替可
音響室	2cir(30A)/C30	直/調切替可
1階客席センター最後列	1cir(30A)/C30直. 1cir(20A)/平行直	DMX-IN/2. インカム回線
天反	ダウンライト 2cir(20A)/C20直	LED64W.1列目10灯・2列目8灯・3列目8灯. DMX-OUT/2

移動機材(カッコ内数字は2F倉庫他)

器材	数量
1kW.フレネル(LN)	14
1kW.凸(CROCCO)	18
750W.RIKURI 19°	4
575W.S/F 26°	18
750W.S/F 36°	8
750W.S/F 50°	4
LED130W.S/F 19°	4
LED130W.S/F 36°	4
LED120W.PAR(4色)	(11)
LED290W.LPAR-7(4色)	8
133W.Color Source CYC(ローホリ)	15
S/F.レンズチューブ 36°	4
S/F.レンズチューブ 50°	5
1.5kW.フレネル FQ	12(12)
500W.フレネル FQ	9
500W.凸 CEC	5
500W.凸 T-1	10
500W.FSP	8
1kW.PAR-N	10
500W.PAR-N	20
500W.PAR-M	10

器材	数量
仮設フットライト6尺(75W).12灯(4色)	8
ストリップ6尺(100W).12灯(4色)	10
ストリップ2尺(100W).4灯(2)色	8
500W.マシンスポット EPQ	2(4)
1kW.マシンスポット EPD	4
1kW.マシンスポット EQS	4
マシンスポット変換アダプター EMOPT-1	4
ディスクマシンVS 丸茂	6
ディスクマシン 荒雲・雲・雪	各2
VS用種板 雨・炎・鳥	4・2・2
芯なしマシン 丸茂	3(2)
波マシン 500W球×2	6
ドラムマシン	1
リップルマシン 丸茂	(4)
KM-14R(250W) ストロボ	2
ミラーポール 450φ丸吊型	1
ミラーポール 250φ楕円置型	1
マスキングキャリア 丸茂	6
マスキングアダプター	4(14)
先玉SDA-8・10・12・16吋	各4
先玉SDA-20・24吋	各2
先玉SDA-32吋	(2)

器材	数量
中スタンドスポット1kW凸付	12
ハイスタンドスポット1kW凸付	12
中三又スタンド	4
中三又スタンド キャスター付	2
ハイスタンド キャスター付	6
三脚二段スタンド	6
平置ベース	36
ロースタンド	4
ハンガー	70(50)
ポーターハンガー	10
ミドルハンガー	30
3連トンボ	16
バンドア 8吋	20(10)
バンドア 6吋	6(4)
介錯棒(3.5m~7m)	2
移動型調光器(正弦波) C20×3ch	(4)